

Pribor

Interni pribor



Pomoćna sklopka



Signalna sklopka



Daljinski okidač



Daljinski okidač



Podnaponski okidač



Pomoćna/signalna sklopka

Pribor za EB 100

Interni dodaci (isklopni uređaj - fabrički ugrađen)	šifra	napon	polovi	pakiranje [kom]
Daljinski okidač DA 100AF 200-480V AC	004620024	200-480V AC	3p	1/1

Pribor za EB2 125 - 630, serija 2 ETIBREAK

Interni pribor (može se ugraditi od strane kupca)	šifra	sklopka/napon	polovi	pakiranje [kom]
pomoćna sklopka, PS2 125-630AF	004671141	1 preklopni kontakt	3p, 4p	1/1
pomoćna sklopka, za veća opterećenja PS2-NO 125-630AF	004671142	1 kontakt, NO	3p, 4p	1/1
pomoćna sklopka, za veća opterećenja PS2-NC 125-630AF	004671143	1 kontakt, NC	3p, 4p	1/1
signalna sklopka SS2 125-630AF	004671144	1 preklopni kontakt	3p, 4p	1/1
signalna sklopka, za veća opterećenja SS2-NO125-630AF	004671145	1 kontakt, NO	3p, 4p	1/1
signalna sklopka, za veća opterećenja SS2-NC125-630AF	004671146	1 kontakt, NC	3p, 4p	1/1
daljinski okidač DA2 125-630AF AC200-240V	004671147	AC 220-240 V	3p, 4p	1/1
daljinski okidač DA2 125-630AF AC380-450V	004671148	AC 380-450 V	3p, 4p	1/1
daljinski okidač DA2 125-630AF DC24V	004671149	DC 24 V	3p, 4p	1/1
daljinski okidač DA2 125-630AF DC48V	004671150	DC 48 V	3p, 4p	1/1
daljinski okidač DA2 125-630AF DC110-120V	004671151	DC 110-120 V	3p, 4p	1/1
daljinski okidač DA2 125-630AF DC 200-240V	004671152	DC 200-240 V	3p, 4p	1/1
podnaponski okidač NA2 125-630AF AC200-240V	004671153	AC 200-240 V	3p, 4p	1/1
podnaponski okidač NA2 125-630AF AC380-450V	004671154	AC 380-50 V	3p, 4p	1/1
podnaponski okidač NA2 125-630AF DC24V	004671155	DC 24 V	3p, 4p	1/1
podnaponski okidač NA2 125-630AF DC100-120V	004671156	DC 100 - 120V	3p, 4p	1/1
podnaponski okidač NA2 125-630AF DC200-240V	004671157	DC 200-240 V	3p, 4p	1/1

Važna primjedba: Daljinski okidač DA i podnaponski okidač NA ne mogu se istovremeno ugraditi u isti prekidač.

Pribor za EB 630 i EB 800

Interni pribor ugrađen sa lijeve strane prekidača (OKIDAČI – tvornička ugradnja)	pakiranje [kom]			
daljinski okidač AC 200-480V DA800	004625131	200-480VAC	3p, 4p	1/1
podnaponski okidač 200-240V NA800/240	004625141	200-240VAC	3p, 4p	1/1
podnaponski okidač 380-450V NA800/450	004625142	380-450VAC	3p, 4p	1/1
podnaponski okidač – vrem.zatezanje 200-240V NA800/240TD	004625143	200-240VAC 0.5s	3p, 4p	1/1
podnaponski okidač – vrem.zatezanje 380-450V NA800/450TD	004625144	380-450VAC 0.5s	3p, 4p	1/1

Važna primjedba: Daljinski okidač DA i podnaponski okidač NA ne mogu se istovremeno ugraditi u isti prekidač.

Interni pribor ugrađen sa desne strane prekidača (POMOĆNE i SIGNALNE sklopke – tvornička ugradnja)	pakiranje [kom]			
pomoćna sklopka PS800/3	004625121	1 preklopni kontakt	3p, 4p	1/1
pomoćna sklopka 2PS800/3	004625122	2 preklopna kontakta	3p, 4p	1/1
pomoćna/signalna sklopka PS800+SS800/3	004625123	2 preklopna kontakta	3p, 4p	1/1
signalna sklopka SS800/3	004625124	1 preklopni kontakt	3p, 4p	1/1

Pribor za EB 1250 i EB 1600

Interni pribor ugrađen sa lijeve strane prekidača (OKIDAČI – tvornička ugradnja)	pakiranje [kom]			
daljinski okidač AC 200-480V DA1600	004626131	200-480V	3p, 4p	1/1
podnaponski okidač 200-240V NA1600/240	004626141	200-240V	3p, 4p	1/1
podnaponski okidač 380-450V NA1600/450	004626142	380-450V	3p, 4p	1/1
podnaponski okidač – vrem.zatezanje 200-240V NA1600/240TD	004626143	200-240V 0,5s	3p, 4p	1/1
podnaponski okidač – vrem.zatezanje 380-450V NA1600/450TD	004626144	380-450V 0,5s	3p, 4p	1/1

Važna primjedba: Daljinski okidač DA i podnaponski okidač NA ne mogu se istovremeno ugraditi u isti prekidač.

Pribor za EB 1250 i EB 1600

Interni pribor ugrađen sa desne strane prekidača (POMOĆNE i SIGNALNE sklopke – tvornička ugradnja)	pakiranje [kom]			
pomoćna sklopka PS 1600/3	004626121	1 preklopni kontakt	3p	1/1
pomoćna sklopka 2PS 1600/3	004626122	2 preklopna kontakta	3p	1/1
pomoćna/signalna sklopka PS 1600+SS1600/3	004626123	2 preklopna kontakta	3p	1/1
signalna sklopka SS1600/3	004626124	1 preklopni kontakt	3p	1/1
pomoćna sklopka PS 1600/4	004626221	1 preklopni kontakt	4p	1/1
pomoćna sklopka 2PS 1600/4	004626222	2 preklopna kontakta	4p	1/1
pomoćna/signalna sklopka PS 1600+SS1600/4	004626223	2 preklopna kontakta	4p	1/1
signalna sklopka SS1600/4	004626224	1 preklopni kontakt	4p	1/1

Vanjski pribor

Pribor za EB2 125

tip	šifra	polovi	pakiranje [kom]
sabirnički priključak, ZB2 125/3	004671161	3p	3
sabirnički priključak, ZB2 125/4	004671162	4p	3
priključne stezaljke, SP2 125/3	004671163	3p	4
priključne stezaljke, SP2 125/4	004671164	4p	4



Sabirnički priključak

Pribor za EB2 125

tip	šifra	polovi	pakiranje [kom]
motorni pogon, MO2 125 AC230-240V	004671165	3p, 4p	1
motorni pogon, MO2 125 AC100-110V	004671311	3p, 4p	1
motorni pogon, MO2 125 DC24V	004671313	3p, 4p	1
motorni pogon, MO2 125 DC48V	004671314	3p, 4p	1
motorni pogon, MO2 125 DC100V	004671315	3p, 4p	1
motorni pogon, MO2 125 AC230-240V, reset	004671166	3p, 4p	1
motorni pogon, MO2 125 AC100-110V, reset	004671316	3p, 4p	1
motorni pogon, MO2 125 DC24V, reset	004671318	3p, 4p	1
motorni pogon, MO2 125 DC48V, reset	004671319	3p, 4p	1
motorni pogon, MO2 125 DC100V, reset	004671320	3p, 4p	1



Motorni pogon

Pribor za EB2 125

tip	šifra	polovi	pakiranje [kom]
montažni okvir, PR2 125-250	004671167	3p, 4p	1
montažni okvir, PR2 - mot 125-250	004671472	3p, 4p	1
direktna okretna ručica prekidača, RO2 125, crna	004671168	3p, 4p	1
direktna okretna ručica prekidača, RO2 125, brava, crna	004671169	3p, 4p	1
direktna okretna ručica prekidača, RO2 125, crvena	004671321	3p, 4p	1
direktna okretna ručica prekidača, RO2 125, brava, crvena	004671322	3p, 4p	1
produžena okretna ručica prekidača, RO2 125P, crna	004671170	3p, 4p	1
produžena okretna ručica prekidača, RO2 125P, brava, crna	004671171	3p, 4p	1
produžena okretna ručica prekidača, RO2 125P, crvena	004671323	3p, 4p	1
produžena okretna ručica prekidača, RO2 125P, brava, crvena	004671324	3p, 4p	1

Okretna ručica prekidača može se blokirati sa bravom u položaju OFF.




Direktna okretna ručica prekidača

Pribor za 125

tip	šifra	polovi	pakiranje [kom]
drсна mehanička blokada, MS 125 3P, nije moguća prigradnja MO ili RO	004671172	3p	1
drсна mehanička blokada, MS 125 4P, nije moguća prigradnja MO ili RO	004671173	4p	1
poveziivačka mehanička blokada, MLR 125 desna (kod upotrebe MO, RO)	004671174	3p, 4p	1
poveziivačka mehanička blokada, MLL 125 lijeva 3p (kod upotrebe MO, RO)	004671175	3p	1
poveziivačka mehanička blokada, MLL 125 lijeva 4p (kod upotrebe MO, RO)	004671176	4p	1
žična mehanička blokada, MW 125, mehanizam, moguća prigradnja MO ili RO	004671177	3p, 4p	1
MW kabel 1m	004671178	3p, 4p	1
MW kabel 1,5m	004671179	3p, 4p	1

Konfiguracija poveziivačke mehaničke blokade: MLR-desna+MLL-lijeva

Konfiguracija žične mehaničke blokade: MW-mehanizam+MW-kabel



Poveziivačka mehanička blokada




Mehanizam za blokadu



Adapter za montažu na DIN letvu



Utični pribor



Priključne stezaljke SP2



Motorni pogon



Direktna okretna ručica prekidača

Pribor za 125 AF

tip	šifra	polovi	pakiranje [kom]
mehanizam za blokadu, ZA2 125-250	004671180	3p, 4p	1
zaštitni poklopci stezaljke, PRS2 125/3 (priklučenje sa kab. stopicama)	004671181	3p	1
zaštitni poklopci stezaljke, PRS2 125/4 (priklučenje sa kab. stopicama)	004671182	4p	1
zaštitni poklopci stezaljke, PRS2-SP 125/3 (priklučenje sa SP2_)	004671183	3p	1
zaštitni poklopci stezaljke, PRS2-SP 125/4 (priklučenje sa SP2_)	004671184	4p	1
zaštitni poklopci stezaljke, PRS2-NPF 125/3 (izvlačiva izvedba)	004671473	3p	1
zaštitni poklopci stezaljke, PRS2-NPF 125/4 (izvlačiva izvedba)	004671474	4p	1
zaštitna pregrada, IZ2 125	004671185	3p, 4p	1
adapter za montažu na DIN letvu, DIN 125	004671186	3p, 4p	1

Pribor za 125 AF

tip	šifra	polovi	pakiranje [kom]
utični pribor - fiksni dio 3-p, NPF 125AF	004671451	3p	1
utični pribor - fiksni dio 4-p, NPF 125AF	004671452	4p	1
utični pribor - izvlačivi dio 3-p, NPI 125AF	004671453	3p	1
utični pribor - izvlačivi dio 4-p, NPI 125AF	004671454	4p	1
set konektora 3-p, SK3 250AF - produženi priklj.	004671455	3p	3
set konektora 4-p, SK4 250AF - produženi priklj.	004671456	4p	4
utični priključak za PS i SS 125-630AF, PSPSS 125-630AF	004671457	3p, 4p	1
utični priključak za DA i UVT 125-630AF, PSHUV 125-630AF	004671458	3p, 4p	1
podnožje - utičnica za int. pribor 125-630AF, PIO 125-630AF	004671459	3p, 4p	1

- osnovna konfiguracija: fiksni utični dio + izvlačivi utični dio
- produženi priključci se koriste u slučaju, da je fiksni utični dio montiran iza montažne ploče - ne koristi se kod osnovne konfiguracije
- utični priključci i podnožje potrebni su u slučaju korištenja internog pribora.

Pribor za 160&250 AF

tip	šifra	polovi	pakiranje [kom]
sabirnički priključak, ZB2250/3	004671191	3p	3
sabirnički priključak, ZB2 250/4	004671192	4p	3
priključne stezaljke, SP2 250/3	004671193	3p	4
priključne stezaljke, SP2 250/4	004671194	4p	4

Pribor za 160&250 AF

tip	šifra	polovi	pakiranje [kom]
motorni pogon, MO2 250 AC230-240V	004671195	3p, 4p	1
motorni pogon, MO2 250 AC100-110V	004671331	3p, 4p	1
motorni pogon, MO2 250 DC24V	004671333	3p, 4p	1
motorni pogon, MO2 250 DC48V	004671334	3p, 4p	1
motorni pogon, MO2 250 DC100V	004671335	3p, 4p	1
motorni pogon, MO2 250, AC230-240, automatski reset	004671196	3p, 4p	1
motorni pogon, MO2 250 AC100-110V, automatski reset	004671336	3p, 4p	1
motorni pogon, MO2 250 DC24V, automatski reset	004671338	3p, 4p	1
motorni pogon, MO2 250 DC48V, automatski reset	004671339	3p, 4p	1
motorni pogon, MO2 250 DC100V, automatski reset	004671340	3p, 4p	1

Pribor za 160&250 AF

tip	šifra	polovi	pakiranje [kom]
direktna okretna ručica prekidača, RO2.250, crna	004671197	3p, 4p	1
direktna okretna ručica prekidača, RO2.250, brava, crna	004671198	3p, 4p	1
direktna okretna ručica prekidača, RO2.250, crvena	004671341	3p, 4p	1
direktna okretna ručica prekidača, RO2.250, brava, crvena	004671342	3p, 4p	1
produžena okretna ručica prekidača, RO2.250P, crna	004671199	3p, 4p	1
produžena okretna ručica prekidača, RO2.250P, brava P, crna	004671200	3p, 4p	1
produžena okretna ručica prekidača, RO2.250P, crvena	004671343	3p, 4p	1
produžena okretna ručica prekidača, RO2.250P, brava, crvena	004671344	3p, 4p	1

Okretna ručica prekidača može se blokirati sa bravom u položaju OFF.

Pribor za EB2 160 EB2 250

tip	šifra	polovi	pakiranje [kom]
drsna mehanička blokada, MS 250 3P, nije moguća prigradnja MO ili RO	004671201	3p	1
drsna mehanička blokada, MS 250 4P, nije moguća prigradnja MO ili RO	004671202	4p	1
povezivačka mehanička blokada, MLR 250 desna (kod upotrebe MO, RO)	004671203	3p, 4p	1
povezivačka mehanička blokada, MLL 250 lijeva 3p (kod upotrebe MO, RO)	004671204	3p	1
povezivačka mehanička blokada, MLL 250 lijeva 4p (kod upotrebe MO, RO)	004671205	4p	1
žična mehanička blokada, MW 250, mehanizam, moguća prigradnja MO ili RO	004671206	3p, 4p	1
MW kabel 1 m	004671178	3p, 4p	1
MW kabel 1,5 m	004671179	3p,4p	1

Konfiguracija povezujuće mehaničke blokade: MLR-desna+MLL-lijeva

Konfiguracija žične mehaničke blokade: MW-mehanizam+MW-kabel

Pribor za EB2 160 i EB2 250

tip	šifra	polovi	pakiranje [kom]
zaštitni poklopci stezaljki, PRS2 250/3 (priključenje sa kab. stopicama)	004671207	3p	1
zaštitni poklopci stezaljki, PRS2 250/4 (priključenje sa kab. stopicama)	004671208	4p	1
zaštitni poklopci stezaljki, PRS2-SP 250/3 (priključenje sa SP2_)	004671209	3p	1
zaštitni poklopci stezaljki, PRS2-SP 250/4 (priključenje sa SP2_)	004671210	4p	1
zaštitni poklopci stezaljki, PRS2-NPF 250/3 (izvlačiva izvedba)	004671475	3p	1
zaštitni poklopci stezaljki, PRS2-NPF 250/4 (izvlačiva izvedba)	004671476	4p	1

Pribor za EB2 160 i EB2 250

tip	šifra	polovi	pakiranje [kom]
zaštitna pregrada	004671211	3p, 4p	1
bočni priključni blok, LTBL 250, lijeva	004671212	3p, 4p	1
bočni priključni blok, LTBR 250, desna	004671213	3p, 4p	1
utični pribor-fiksni dio 3-p, NPF 250AF	004671460	3p	1
utični pribor-fiksni dio 4-p, NPF 250AF	004671461	4p	1
utični pribor - izvlačivi dio 3-p, NPI 250AF	004671462	3p	1
utični pribor - izvlačivi dio 4-p, NPI 250AF	004671463	4p	1
set konektora - produženi priklj. 3-p, SK3 250AF	004671464	3p	set = 3 pcs
set konektora - produženi priklj. 4-p, SK4 250AF	004671465	4p	set = 4 pcs

- osnovna konfiguracija: fiksni utični dio + izvlačivi utični dio

- produženi priključci se koriste u slučaju, da je fiksni utični dio montiran iza montažne ploče - ne koristi se kod osnovne konfiguracije

- utični priključci i podnožje potrebni su u slučaju korištenja internog pribora.

Pribor za EB2 400 i EB2 630

tip	šifra	polovi	pakiranje [kom]
sabirnički priključak, ZB2 400/3	004671221	3p	set = 3 pcs
sabirnički priključak, ZB2 400/4	004671222	4p	set = 4 pcs
sabirnički priključak, ZB2 630/3	004671223	3p	set = 3 pcs
sabirnički priključak, ZB2 630/4	004671224	4p	set = 4 pcs
priključne stezaljke, SP2 400/3	004671225	3p	set = 3 pcs
priključne stezaljke, SP2 400/4	004671226	4p	set = 4 pcs

Pribor za EB2 400 i EB2 630

tip	šifra	polovi	pakiranje [kom]
motorni pogon, MO2 630, AC100-240V	004671227	3p, 4p	1
motorni pogon, MO2 630 DC24V	004671441	3p, 4p	1
motorni pogon, MO2 630 DC100-120V	004671442	3p, 4p	1
motorni pogon, MO2 630, AC100-240V, automatski reset	004671228	3p, 4p	1
motorni pogon, MO2 630 DC24V, automatski reset	004671443	3p, 4p	1
motorni pogon, MO2 630 DC100-120V, automatski reset	004671444	3p, 4p	1

Pribor za EB2 400 i EB2 630

tip	šifra	polovi	pakiranje [kom]
direktna okretna ručica prekidača, RO2 630, crna	004671229	3p, 4p	1
direktna okretna ručica prekidača, RO2 630, brava, crna	004671230	3p, 4p	1
direktna okretna ručica prekidača, RO2 630, crvena	004671445	3p, 4p	1
direktna okretna ručica prekidača, RO2 630, brava, crvena	004671446	3p, 4p	1
produžena okretna ručica prekidača, RO2 630 P, crna	004671231	3p, 4p	1
produžena okretna ručica prekidača, RO2 630P, brava, crna	004671232	3p, 4p	1
produžena okretna ručica prekidača, RO2 630P, crvena	004671447	3p, 4p	1
produžena okretna ručica prekidača, RO2 630P, brava, crvena	004671448	3p, 4p	1

Okretna ručica prekidača može se blokirati sa bravom u položaju OFF.



žična mehanička blokada



Zaštitni poklopci stezaljki, izvlačivi priklj.



Zaštitna pregrada



Sabirnički priključak



Motorni pogon



Produžena okretna ručica prekidača (montaža na vrata panela - blokada vrata)



Žična mehanička blokada



Zaštitna pregrada



Utični pribor



Prikjučne stezaljke



Zaštitna pregrada



Zaštitni poklopci stezaljki

Pribor za EB2 400 i EB2 630

tip	šifra	polovi	pakiranje [kom]
drсна mehanička blokada, MS 630 3P, nije moguća prigradnja MO ili RO	004671233	3p	1
drсна mehanička blokada, MS 630 4P, nije moguća prigradnja MO ili RO	004671234	4p	1
povezivačka mehanička blokada, MLR 630 desna (kod upotrebe MO, RO)	004671235	3p, 4p	1
povezivačka mehanička blokada, MLL 630 lijeva 3p (kod upotrebe MO, RO)	004671236	3p	1
povezivačka mehanička blokada, MLL 630 lijeva 4p (kod upotrebe MO, RO)	004671237	4p	1
žična mehanička blokada, MW 630, mehanizam, moguća prigradnja MO ili RO	004671238	3p, 4p	1
MW kabel 1 m	004671178	3p, 4p	1
MW kabel 1,5 m	004671179	3p, 4p	1

Konfiguracija povezivačke mehaničke blokade: MLR-desna+MLL-lijeva

Konfiguracija žične mehaničke blokade: MW-mehanizam+MW-kabel

Pribor za EB2 400 i EB2 630

tip	šifra	polovi	pakiranje [kom]
mehanizam za blokadu, ZA2 400/630	004671239	3p, 4p	1
zaštitni poklopci stezaljki, PRS2 630/3 (priključenje sa kab. stopicama)	004671240	3p	1
zaštitni poklopci stezaljki, PRS2 630/4 (priključenje sa kab. stopicama)	004671241	4p	1
zaštitni poklopci stezaljki, PRS2-SP 630/3 (priključenje sa SP2_)	004671242	3p	1
zaštitni poklopci stezaljki, PRS2-SP 630/4 (priključenje sa SP2_)	004671243	4p	1
Zaštitna pregrada, IZ2 630	004671244	3p, 4p	1
bočni priključni blok, LTBL 630, lijeva	004671245	3p, 4p	1
bočni priključni blok, LTBR 630, desna	004671246	3p, 4p	1
montažni okvir, PR2 400-630	004671449	3p, 4p	1

Pribor za EB2 400 i EB2 630

tip	šifra	polovi	pakiranje [kom]
utični pribor-fiksni dio 3-p, NPF 400-630AF	004671466	3p	1
utični pribor-fiksni dio 4-p, NPF 400-630AF	004671467	4p	1
utični pribor - izvlačivi dio 3-p, NPI 400-630AF	004671468	3p	1
utični pribor - izvlačivi dio 4-p, NPI 400-630AF	004671469	4p	1
set konektora 3-p, SK3 400-630AF - produženi priklj	004671470	3p	set = 3 kom
set konektora 4-p, SK4 400-630AF - produženi priklj	004671471	4p	set = 4 kom

- osnovna konfiguracija: fiksni utični dio + izvlačivi utični dio

- produženi priključci se koriste u slučaju, da je fiksni utični dio montiran iza montažne ploče - ne koristi se kod osnovne konfiguracije

- utični priključci i podnožje potrebni su u slučaju korištenja internog pribora.

Pribor za EB2 800

tip	šifra	polovi	pakiranje [kom]
motorni pogon MO800 AC 240V	004625151	3p, 4p	1
direktna okretna ručica prekidača RO800	004625162	3p, 4p	1
produžena okretna ručica prekidača RO800P	004625163	3p, 4p	1
montažni okvir PR400-800	004624164	3p, 4p	1
mehanizam za blokadu ZA800	004625165	3p, 4p	1
zaštitni poklopci stezaljki PRS800/3	004625171	3p	set = 6 kom
zaštitni poklopci stezaljki PS800/4	004625271	4p	set = 8 kom
zaštitna pregrada IZ400-1600/3	004624172	3p	set = 2 kom
zaštitna pregrada IZ400-1600/4	004624272	4p	set = 3 kom
priključne stezaljke SP800/3	004625173	3p	set = 6 kom
priključne stezaljke SP800/4	004625273	4p	set = 8 kom

Okretna ručica prekidača može se blokirati sa bravom u položaju OFF.

Pribor za EB2 1250 i EB2 1600

tip	šifra	polovi	pakiranje [kom]
motorni pogon AC240 MO1600	004626151	3p, 4p	1
direktna okretna ručica prekidača RO1600	004626162	3p, 4p	1
produžena okretna ručica prekidača RO1600P	004626163	3p, 4p	1
montažni okvir PR1600	004626164	3p, 4p	1
mehanizam za blokadu ZA1600	004626165	3p, 4p	1
zaštitni poklopci stezaljki PRS1250/3*	004626171	3p	set = 2 kom
zaštitni poklopci stezaljki PRS1250/4*	004626271	4p	set = 2 kom
zaštitna pregrada IZ400-1600/3	004624172	3p	set = 2 kom
zaštitna pregrada IZ400-1600/4	004624272	4p	set = 3 kom
produžetak ručke PRO630-1600	004625174	3p, 4p	1

*Samo za veličine kućišta 1250 AF

Okretna ručica prekidača može se blokirati sa bravom u položaju OFF.