


### Pribor za 60mm sistem sabirnica


tip	šifra	opis	pakiranje [kom]
PRS 00 MB 1p	001696120	Prekriće spona za rastavljač Veličine 00, 1p, nameštanje gore/dole	1
PRS 1 MB 1p	001696121	Prekriće spona za rastavljač Veličine 1, 1p, nameštanje gore/dole	1
PRS 3 MB 1p	001696122	Prekriće spona za rastavljač Veličine 3, 1p, nameštanje gore/dole	1
PRS 00 B TOP 195	001696123	Prekriće spona za rastavljač Veličine 00, 3p, prekriće gore, ukupna širina 195	1
PRS 00 B BOTTOM 195	001696124	Prekriće spona za rastavljač Veličine 00, 3p, prekriće dole, ukupna širina 195	1
PRS 00 B TOP 230	001696125	Prekriće spona za rastavljač Veličine 00, 3p, prekriće gore, ukupna širina 230	1
PRS 00 B BOTTOM 230	001696126	Prekriće spona za rastavljač Veličine 00, 3p, prekriće dole, ukupna širina 230	1
PRS 1 B TOP	001696127	Prekriće spona za rastavljač Veličine 1, 3p, prekriće gore	1
PRS 1 B BOTTOM	001696128	Prekriće spona za rastavljač Veličine 1, 3p, prekriće dole	1
PRS 2 B TOP	001696129	Prekriće spona za rastavljač Veličine 2, 3p, prekriće gore	1
PRS 2 B BOTTOM	001696130	Prekriće spona za rastavljač Veličine 2, 3p, prekriće dole	1
H-PTV-B 00	001696131	Zaštitno prekriće za topljivi uložak na podnožju NH osigurača	3

\* Prekriće spona PRS 00 B TOP/BOTTOM 230 / 195 odgovara PTV-B 00 i HVL-B 00


\*\* Prekrića spona za osnove osigurača tip PTV-B 1,2 su PRS 1,2 B TOP/BOTTOM



PRS ... MB 1p



PRS ... B 195



PRS ... B 230



H-PTV-B 00



SP HVL ...




SP HVL ... P1



SP HVL ... P2



K-HVL00-3/H  
K-HVL1-3/H  
K-HVL2-3/H  
K-HVL3-3/H




MST 00 1p+3p  
MST 1-3 1p  
MST 1-3 3p



EFM HVL ...

Pribor za rastavljače HVL			
tip	šifra	opis	pakiranje [kom]
SP HVL00	001692701	Priključna spona ravna, 1,5 – 50 mm <sup>2</sup> Cu	3
SP HVL1	001692702	Priključna spona ravna, 25– 150 mm <sup>2</sup> Cu	3
SP HVL2	001692703	Priključna spona ravna, 25– 240 mm <sup>2</sup> Cu	3
SP HVL3	001692704	Priključna spona ravna, 11x21 mm <sup>2</sup> Cu	3
SP HVL00 P1	001692760	Priključna spona prizmična, 10 – 70 mm <sup>2</sup> Al/Cu	3
SP HVL1 P1	001692761	Priključna spona prizmična, 70 – 150 mm <sup>2</sup> Al/Cu	3
SP HVL2 P1	001692762	Priključna spona prizmična, 120 – 240 mm <sup>2</sup> Al/Cu	3
SP HVL3 P1	001692763	Priključna spona prizmična, 120 – 300 mm <sup>2</sup> Al/Cu	3
SP HVL1 P2	001692764	Priključna spona prizmična za 2 kabla, 2x70 – 95 mm <sup>2</sup> Al/Cu	3
SP HVL2 P2	001692765	Priključna spona prizmična za 2 kabla, 2x120 – 150 mm <sup>2</sup> Al/Cu	3
SP HVL3 P2	001692766	Priključna spona prizmična za 2 kabla, 2x120 – 240 mm <sup>2</sup> Al/Cu	3
MST 00 1p+3p	001692711	Mikro prekidač za indikaciju otvaranja rastavljača 00, 1p/3p	1
MST 1-3 1p	001692712	Mikro prekidač za indikaciju otvaranja rastavljača 1-3, 1p	1
MST 1-3 3p	001692713	Mikro prekidač za indikaciju otvaranja rastavljača 1-3, 3p	1
K-HVL00-3/H	001692708	Mehanička kontrola pregorevanja osigurača, veličine 00, 3p	1
K-HVL1-3/H	001692715	Mehanička kontrola pregorevanja osigurača, veličine 1, 3p	1
K-HVL2-3/H	001692716	Mehanička kontrola pregorevanja osigurača, veličine 2, 3p	1
K-HVL3-3/H	001692717	Mehanička kontrola pregorevanja osigurača, veličine 3, 3p	1
EFM HVL00	001692732	Elektronski kontrolnik pregorevanja osigurača, 3 polni	1
EFM HVL1	001692733	Elektronski kontrolnik pregorevanja osigurača, 3 polni	1
EFM HVL2	001692734	Elektronski kontrolnik pregorevanja osigurača, 3 polni	1
EFM HVL3	001692735	Elektronski kontrolnik pregorevanja osigurača, 3 polni	1



HVL-B00 3p  
+ MST 00 1p+3p  
+ K-HVL00-3/H